

## Вертикални щори

възможност за таванно или стенно закрепване

Нужни пособия:

1. Лист хартия и пособие за писане.
2. Ролетка разграфена в милиметри. Препоръчва се да е с метална измервателна лента. Моля, не използвайте шивашки или сгъваем метър!

Измерване:

**Вариант в ниша:** (този вариант не се препоръчва ако разстоянието в горната част между отваряемия прозорец и трегера е по-малко от 4 см. и дълбочината на нишата да е по-голяма от 18см.)

**Измерване в широчина** – Измерва се разстоянието на три места в горната част, в средата и в долната част, като се използва най-малкия размер.

**Измерване във височина** – Измерва се разстоянието на три места в лявата част, в средата и дясната част с точност до милиметър, като се използва най-малкия размер и се изваждат 2см.



**Вариант със застъпване:**

**Измерване в широчина** – Измерва се прозореца и се прибавят най-малко по 10 см. от всяка страна.

**Измерване във височина (таванно закрепване)** – Измерва се разстоянието от тавана до долната част на прозореца и се прибавят най-малко 10 см.

**Измерване във височина (стенно закрепване)** – Измерва се прозореца и се прибавят най-малко по 10 см в горната и долната част.



Препоръчваме размерът във височина да е намален с 5см. ако щорите са до пода.